

SIGNAL CATALOGO GENERALE













Cosa si intende per segnaletica di sicurezza

Con il termine "segnaletica di sicurezza" si indica uno specifico tipo di comunicazione non verbale utilizzata nei luoghi di lavoro, ed in generale in tutti gli ambienti aperti al pubblico, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle persone che vi transitano.

Esistono numerosissimi tipi di segnali e molti ne vengono creati quotidianamente in base alle situazioni politiche, socio-economiche e sanitarie, oltre che in base allo sviluppo di tecnologie che possono comportare nuove situazioni di pericolo precedentemente non esistenti. Ogni situazione ed evoluzione, quindi, comporta la creazione di nuovi standard e nuove regole, che a loro volta comportano l'applicazione di nuove segnaletiche di sicurezza.

La nostra azienda, oltre ad avere in pronta consegna oltre 1000 referenze di segnaletica (vedi ns catalogo) produce e consegna entro 7 giorni segnaletica personalizzata.

La nostra segnaletica è conforme alla Norma UNI EN ISO 7010 che ha lo scopo di standardizzare a livello internazionale sia la grafica che i colori dei cartelli.

L'articolo 163 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro abbia l'obbligo di utilizzare la segnaletica di sicurezza in presenza di rischi per i lavoratori e visitatori.

E obbligatorio informare i lavoratori su tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza usata in tutti i reparti ed i locali dell'azienda. Deve inoltre far loro formazione sul significato della segnaletica esposta e sui comportamenti da seguire. La violazione degli obblighi è punibile mediante sanzioni.

La collocazione della segnaletica è strettamente correlata alla caratteristica di efficacia. Per poter essere efficacie, un segnale deve essere subito visibile e inequivocabile. Per questo motivo non si possono mettere molti cartelli ravvicinati, specie se forniscono messaggi contraddittori e i cartelli devono essere messi in tutti gli ambienti in cui sussiste il pericolo.





A00001



A00002



A00003



A00004



A00005



A00006



A00007



A00008



A00009



A00010



A00011



A00012



A00013



A00014



A00015



A00016



A00017



A00018



A00019



A00020



A00021



A00022



A00023



A00024



A00025



A00026



A00027



A0002



A00029



A00030





A00031



A00032



A00033



A00034



A00035



A00036



A00037



A00038



A00039



A00040



A00041



A00042



A00043



A00044



A00045



A00046



A00047



PERICOLO

A00048



TRASMISSIONI

A00049





PERICOLO DI CROLLO





PERICOLO TAVOLE IN BILICO

A00051



BANCHINA CEDEVOLE

A00052



PERICOLO TRANSITARE LENTAMENTE E **CON PRUDENZA**

A00053



PERICOLO I CARICHI MOBILI DEVONO ESSERE SEMPRE BLOCCATI

A00054



PERICOLO FARE LA MASSIMAATTENZIONE NELL'ATTRAVERSARE REPARTI DOVE SOSTANO O TRANSITANO VAGONI, CAMION O CARRELLI



PONTEGGIO IN FASE **DI SMONTAGGIO**







A LAVORO



NON ACCEDERE AI PIANI DI SCORRIMENTO

A00056 A00057



PERICOLO MANOVRARE LENTAMENTE



PONTEGGIO ALLESTIMENTO

A00058





LAVORI IN CORSO

A00061



IN CORSO **NON EFFETTUARE** MANOVRE

A00062



SUL LAVORO E' PERICOLOSO **DISTRARSI**

A00063



ATTENZIONE PONTE NON PRATICABILE

A00064



BUCA PERICOLOSA

A00065



ATTENZIONE SCAVI

A00066



EDIFICIO PERICOLANTE

A00067



E' PERICOLOSO **APPOGGIARSI**

A00068



LIMITE **SICUREZZA**

A00069



VEICOLI MOVIMENTO

A00070



AUTOCARRI IN **MOVIMENTO**

A00071

IN **MOVIMENTO**

MACCHINE

A00072



ATTENZIONE CORSE **CON GRU** IN MOVIMENTO

SCARICO

AUTOMEZZI

A00074



ATTENZIONE USCITA AUTOCARRI

A00075



ENTRARE ADAGIO

A00076



USCIRE ADAGIO

A00077

A00073

RALLENTARE

A00078

ZONA DI **TRANSITO**

ATTENZIONE

USCITA AUTOCARRI

A00080

A00079



ATTENZIONE PORTA AUTOMATICA

A00081

MACCHINARIO IN SERVIZIO AUTOMATICO

A00082

MACCHINA AD AVVIAMENTO AUTOMATICO

A00083

CANCELLO AUTOMATICO

A00084



A00085



A00086



PERICOLO PARTENZA IMPROVVISA

A00087



AVVIAMENTO AUTOMATICO

A00088



PORTA A CHIUSURA AUTOMATICA

A00089







IMPIANTO CON COMANDO A DISTANZA

A00091



ATTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO A PARTENZA AUTOMATICA

A00096



PRIMA DI EROGARE L'ACQUA ASSICURARSI CHE SIA TOLTA TENSIONE

A00101



TERMINALI IN TENSIONE A00106



APPARECCHIATURE SOTTO TENSIONE

A00111



ALTA TENSIONE Volt A00116



NASTRO TRASPORTATORE

A00092



SCARICO INDUSTRIALE

A00097



ATTENZIONE
ZONA AD ALTO RISCHIO
POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE DI
AMIANTO
IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE
AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

A00102



IMPIANTO IN TENSIONE A00107



TENSIONE DI RITORNO A00112



BASSA TENSIONE Volt A00117



NON SALIRE SUI NASTRI TRASPORTATORI

A00093



ATTENZIONE MOLA IN MOVIMENTO

A00098



ATTENZIONE POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE DI AMIANTO

A00103



CAVI ELETTRICI IN TENSIONE A00108



TENSIONE A00113



CAVI IN CUNICOLO Volt A00118



ATTENZIONE NASTRO TRASPORTATORE IN MOVIMENTO

A00094



COLLETTORI DISPERSORI DI TERRA

A00099



PORTA MUNITA DI SEGNALAZIONE DI ALLARME

A00104



CAVI SOVRASTANTI IN TENSIONE A00109



QUESTI CONDUTTORI PORTANO TENSIONE DI VOLT

A00114



STAZIONE ELETTRICA IN SERVIZIO DI Volt

A00119



ATTENZIONE
IL SEGNALE
PRECEDE
L'AVVIAMENTO
DEI MACCHINARI

A00095



NON TRANSITARE O SOSTARE SOTTO I SILOS

A00100



IN QUESTO REPARTO SI USA ACQUA INDUSTRIALE NON POTABILE

A00105



QUADRO SOTTO TENSIONE A00110



QUESTI CONDUTTORI HANNO UNA TENSIONE DI VOLT

A00115



CABINA ELETTRICA A Volt





ALTA TENSIONE HIGH VOLTAGE HAUTE TENSION HOCHSPANNUNG

A00121



PERICOLO 20000 Volt A00126



ATTENZIONE LINEA IN **TENSIONE** A00131



IMPIANTO LUCE AD ALIMENTAZIONE **AUTONOMA** A00136



TENSIONI INTERCONNESSE A00141



PERICOLO TRASFORMATORE IN TENSIONE A00146



ALTA TENSIONE

A00122



PERICOLO 500 Volt A00127



TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA A00132



PERICOLO 6000 Volt A00137



48 Volt

A00142



PERICOLO 15000 Volt A00147



FUORI SERVIZIO

A00123



PERICOLO 115 Volt A00128



PERICOLO 220 Volt A00133



PERICOLO 230 Volt A00138



PERICOLO 380 Volt A00143



PERICOLO 400 Volt A00148



INTERRUTTORE **GENERALE** A00124



VIETATO ESEGUIRE LAVORI PRIMA DI AVER **TOLTO TENSIONE** A00129



PERICOLO 3000 Volt A00134



24 Volt

A00139



PERICOLO 10000 Volt A00144



PERICOLO 110 Volt A00149



PERICOLO

A00125



CONDUTTORI DI **TENSIONE** A00130



PERICOLO 22000 Volt A00135



ALTA TENSIONE PERICOLO DI MORTE A00140



REPARTO KV



ACCENDERE SOLO DOPO AVER **TOLTO TENSIONE** A00150





QUADRO ELETTRICO A00151



TRASFORMATORE N° KVA

A00156



CABINA
DI
TRASFORMAZIONE
A00161



NON TOCCARE A00166



LA TENSIONE DEL SECONDARIO DEL TRASFORMATORE DI QUESTA CABINA E' DI Volt

A00171





PERICOLO SI LAVORA SULLA LINEA A00152



STAZIONE ELETTRICA TENSIONE KV POTENZA KVA

A00157



ATTENZIONE PERICOLO CAVI ELETTRICI NUDI

A00162



ATTENZIONE
SOLO GLI ELETTRICISTI
POSSONO APRIRE
GLI SPORTELLI ED ESEGUIRE
MANOVRE O RIPARAZIONI

A00167



DISTANZE RIDOTTE

A00172



ATTENZIONE LIQUIDI CORROSIVI A00177



TOGLIERE
LA TENSIONE
A LAVORO
ULTIMATO
A00153



CABINA ELETTRICA KV

A00158



LINEA NUDA

A00163



ATTENZIONE

QUADRO PROVINSTO DI PUT ALIMENTAZIONI
PER LAVORI DI MANUTERIUTTORI AUTOMATICI
ACCERTARSI CHE TUTTI GLI INTERRUITTORI AUTOMATICI
FALENTI CAPO AD CON SINGOLA.
ALI MENTAZZIONE SIAMO DISINSERITI

A00168



VIETATE
LE MANOVRE
DEI SELEZIONATORI
SOTTO CARICO
A00173

ATTENZIONE ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 85 dB

A00178



ENGITIALIDERGOES DIVANO ESSESS AUTORIZZATO DAL CAPO REPOSMANA E ESBORANTA LA MOCODO COLLE PROMITE MISSINE DE CONCEZA DEN SICIL 1 1995

A00154



CABINA ELETTRICA N°

A00159



SCARICHE ELETTRICHE A00164



ATTENZIONE CAVI ELETTRICI

A00169



OGNI SERA
PRIMA DI USCIRE
TOGLIERE
TENSIONE
A00174



SUPERIORE A 85 dB

A00179



A00155



ALT! LIMITE DI SICUREZZA A00160



CORRENTE

A00165



CAVI ELETTRICI INTERRATI A00170



PERICOLO
DI
FOLGORAZIONE
A00175



ATTENZIONE ZONA A RISCHIO ACUSTICO





GAS INFIAMMABILI A00181



INFIAMMABILI

A00182



LIQUIDI INFIAMMABILI NON FUMARE A00183



MATERIALI INFIAMMABILI **NON FUMARE** A00184



ATTENZIONE REPARTO CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 85 dB

A00185



LIQUIDI INFIAMMABILI A00186



MATERIALI INFIAMMABILI A00187



PERICOLO D'INCENDIO GASOLIO A00188



PERICOLO D'INCENDIO A00189



IRRITANTE E NOCIVO

A00190



ALTE TEMPERATURE

A00191



ATTENZIONE TEMPERATURE PERICOLOSE A00192



APPARECCHIATURE

A00193

CON PCB



SOSTANZE IRRITANTI

A00194



MATERIALE NOCIVO

A00195



PERICOLO DI **USTIONE** A00196



PERICOLO DI SCOTTATURE COLLA A CALDO

A00197

MATERIALI A TEMPERATURE **ELEVATE**

A00198

PERICOLO

MATERIALE CONTAMINATO

A00199



RADIAZIONI ZONA CONTROLLATA A00200



RADIAZIONI

A00201

RADIOATTIVE

A00206



MATERIALE RADIOATTIVO A00202



ATTENZIONE RIFIUTI RADIOATTIVI SOLIDI A00203



RADIAZIONI IONIZZANTI A00204



MATERIALE IONIZZANTE A00205



TOSSICI

A00207



PIANTE DISINFESTATE A00208



PERICOLO DI INTOSSICAZIONE A00209







PERICOLO DI **CADUTA** A00241



PERICOLO DI CADUTA CIGLIO DI SCAVO

A00242



NON OFTREPASSARE LA LINEA GIALLA SENZA CINTURA DI SICUREZZA

A00243



A00244







ATTENZIONE

APERTURA SUOLO A00246

CIGLIO DI CAVA **PERICOLOSO AVVICINARSI** A00247

SCAVI PERICOLOSO AVVICINARSI A00248

CAMPO MAGNETICO MR A00249

CAMPO MAGNETICO A00250



CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA



RADIAZIONI IONIZZANTI **CRITICITA**



SCHEGGE

A00253

PROIEZIONE SCHEGGE INCANDESCENTI



A00254

BIOLOGICO A00255

A00251



A00252



PERICOLO FILO

SERVOSCALA IN



PERICOLOSO RAGGI **LASER**

A DISTANZA A00256

MACCHINA

CON COMANDO



BASSA TEMPERATURA A00257

SPINATO A00258

MOVIMENTO A00259

A00260



ULTRAVIOLETTE

DA SALDATURA A00261

SOSTANZE

COMBURENTI

A00266

SPRUZZI DI LIQUIDI INCANDESCENTI

A00262



ATTENZIONE

PASSAGGIO VEICOLI

A00264



IN MOTO A00263



ATTENZIONE CAMPO DI ALTA FREQUENZA

A00269

A00265



ATTENZIONE **ACCUMULATORI** A00267



TERRE INSERITE A00268



10





VELENI

A00211



VEGETAZIONE AVVELENATA

A00216



ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI

A00221



RADIAZIONI IONIZZANTI IRRADIAZIONI

A00226



LIQUIDO ESPLOSIVO

A00231



A00236



GAS ASFISSIANTE

A00212



SODA CAUSTICA

A00217



ATTENZIONE
AI CARICHI SOSPESI
CON CARROPONTE
IN MANOVRA

A00222



SPARO MINE LIMITE DI SICUREZZA

A00227



DISPOSITIVO ESPLOSIVI

A00232



CARRELLI IN MOMVIMENTO A00237



PERICOLO DI ASFISSIA A00213



CORROSIVI

A00218



CONDUTTORI SOSPESI AD ALTA TENSIONE

A00223



MATERIALE ESPLOSIVO

A00228



ESPLOSIVI

A00233



ATTENZIONE PASSAGGIO CARRELLI A00238



A00214



CARROPONTE IN MANOVRA A00219



PERICOLO CAVI ALTA TENSIONE

A00224



PERICOLO DI ESPLOSIONE

A00229



TRANSITO VAGONI

A00234



CARRELLI
IN MOVIMENTO
AUTOMATICO
A00239



PRODOTTI
ANTIPARASSITARI
A00215



ZONA DI LAVORO CARROPONTE CON MAGNETE

A00220



CAVI SOVRASTANTI IN TENSIONE

A00225



GAS ESPLOSIVO

A00230



VEICOLI SU ROTAIA

A00235



A PASSO D'UOMO A00240

SIGNAL











A00302

ATTENZIONE

PERICOLO

* IC LA I O USAKE
-APPARECCHI AD INCANDESCENZA
-FORNELLI O STUFE A GAS
- STUFE A CHEROSENE
- STUFE ELETTRICHE
CON RESISTENZA A VISTA

USARE SCARPE.GUANTI

E PEDANE ISOLANTI

È VIETATO USARE


A00310






















A00311

NON TOCCARE GLI

IMPIANTI ELETTRICI

SE NON SI E' ESPERTI

PUO' COSTARVI LA VITA

A00323

A00327



A00308

A00312



















A00325



A00326

A00318









AREA STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI



SCIVOLOSO PERICOLO DI CADUTA

A00271



A00276







CON **DISLIVELLO**



A00277



A00282



AREA IN CUI PUO' FORMARSI UN ATMOSFERA ESPLOSIVA

A00287



ORGANI IN **MOVIMENTO**

A00273



A00278



A00283



A00288



A00274





ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 85dB

A00284



A00289



A00275



A00280



ACUSTICHE A00285












A00329





A00330



A00335

ATTENZIONE

A00331



A00336

A00332

A00333



COMBURENTE NON AVVICINARSI 0 CON FIAMME LIBERE

A00334





A00340

A00337



A00338



A00339



A00344

A00341



A00342



A00343



A00345



A00346



A00347

GAS

A00351



A00349



ALTAMENTE INFIAMMABILE (**PROPANO**

A00350

COMBURENTE **PEROSSIDI ORGANICI**



A00352

A00353 A00354 A00355









A00357





A00358



A00363

A00359



A00360

A00361





A00362





A00364

A00365





A00366



A00371

A00367



A00368

A00369





A00370





A00373















A00379

A00375



A00377



A00381



A00378





A00382 A00383



A00385



A00386



A00387



A00388



A00389



A00390



A00391



A00392



A00393



A00394



A00395



A00396



A00397



A00398



A00399



A00400



A00401



A00402



A00403



A00404



A00405



A00406



A00407



A00408



A00409



A00410



A00411



A00412



A00413



A00414



A00410a



A00411b



A00412c



A00413d



A00414e



VIETATO PRELEVARE MATERIALI SENZA AUTORIZZAZIONE

A00415



ABBANDONARE IL POSTO DI LAVORO PRIMA DELL'ORARIO FISSATO

A00416



VIETATO USARE APPARECCHIATURE AD INCANDESCENZA

A00417



VIETATO ESEGUIRE SALDATURE AI PORTATORI DI LENTI A CONTATTO

A00418



VIETATO ADDOSSARE CARICHI AI MURI

A00419



E' PROIBITO STARE A PIEDI NUDI A00420



VIETATO SPUTARE PER TERRA A00421



E'ASSOLUTAMENTE VIETATO L'USO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE

A00422



E' RIGOROSAMENTE VIETATO INTRODURRE O ESTRARRE GLI STAMPI CON LE MANI

A00423



VIETATO USARE OLI O GRASSI PER LA PULIZIA DELLE BOMBOLE

A00424



NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI ANTINCENDIO

A00425

NON ENTRARE NELLE TRAMOGGE O NEI SILOS

NON ENTRARE NELLE TRAMOGGE O NEI SILOS SENZA ESSERE ASSICURATI CON FUNI DI ADEGUATA RESISTENZA E CINTURA DI SICUREZZA

A00426

0

NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI O MANOVRE CHE POSSANO COMPROMETTERE LA PROPRIA SICUREZZA E QUELLA DI ALTRE PERSONE

A00427

VIETATO EFFETTUARE

VIETATO EFFETTUARE SALDATURE SENZA ASPIRAZIONE

LOCALIZZATA
A00428



VIETATO USARE LE PISTOLE FISSACHIODI E LE CHIODATURE A SPARO SENZA AUTORIZZAZIONE

A00429



VIETATO SALIRE SCALA DI SICUREZZA

A00430

VIETATO CALPESTARE LE AIUOLE I trasgressori saranno puniti a norma di legge

A00431

0

CANTIERE VIETATO AL PUBBLICO

A00432



LAVORI SULLE GRU NON INSERITE

A00433



AFFISSIONE ART.663 C.P.

A00434



A00435



IN QUESTA ZONA E' VIETATO ESEGUIRE SCAVI A00436



VIE DI CORSA NON PERCORRIBILI A00437



VIETATO DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI

A00438



TRAVASARE LIQUIDI INFIAMMABILI A00439



NON ALLONTANARSI Dalla Macchina Prima di Averla Fermata

AVERLA FERMA
A00444



E' SEVERAMENTE VIETATO UTILIZZARE L'ARIA COMPRESSA PER LA PULIZIA DEL POSTO DI LAVORO

A00440



VIETATO DEPOSITARE
O TRAVASARE
SOSTANZE INFIAMMABILI
O ESPLOSIVE
A00441



DIVIETO
DI SCARICO
I trasgressori saranno
puniti a norma di legge

A00442





VIETATO DEPOSITARE
NELLO STESSO LOCALE
LIQUIDI INFIAMMABILI
- GAS COMPRESSO
- GAS DISCIOLTI O LIQUEFATTI
- GAS COMBURENTI

A00445



E' VIETATO DEPOSITARE SUI MACCHINARI UTENSILI, STRACCI, INDUMENTI E QUALSIASI ALTRO OGGETTO ESTRANEO

A00450



VIETATO
ABBANDONARE
IL POSTO DI LAVORO
SENZA
AUTORIZZAZIONE
DEL PROPRIO CAPO

A00455



VIETATO ATTRAVERSARE IL NASTRO TRASPORTATORE

A00460



VIETATO AI PEDONI PASSAGGIO RISERVATO AI CARRELLI

A00465



VIETATO
PERCORRERE LE
VIE DI CORSIA
A GRU
IN MOVIMENTO

A00470



VIETATO SCARICARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE

A00446



NON SOSTARE IN QUEST'AREA CON IMPIANTI IN FUNZIONE

A00451



NON TOGLIERE NON SUPERARE O SCAVALCARE LE BARRIERE CHE DELIMITANO PASSAGGI PERICOLOSI

A00456



PONTEGGIO NON PRATICABILE

A00461



E' RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO AGLI ESTRANEI Le persone non autorizzate dalla Direzione sorprese all'interno del recinto verranno denunciate per violazione di domicilio ai sensi dell'Art.614 c.p.

A00466



VIETATO PASSARE O SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA MACCHINA

A00471



VIETATO USARE APPARECCHI AD INCANDESCENZA SENZA PROTEZIONI

A00447



VIETATO USARE STUFE FORNELLI A GAS O ELETTRICI DI QUALSIASI TIPO CON RESISTENZA IN VISTA

A00452



DIVIETO DI PASSAGGIO

A00457



VIETATO SALIRE SUI TRALICCI SENZA I MEZZI ANTICADUTA

A00462



VIETATO L'ATTRAVERSAMENTO AI NON ADDETTI

A00467



VIETATO
IL TRANSITO
A TUTTE LE PERSONE
NON AUTORIZZATE

A00472



E' VIETATO L'USO DELL'ARIA COMPRESSA PER LA PULIZIA DELLA PERSONA, DELLE APPARECCHIATURE E DEI PAVIMENTI

A00448



E' SEVERAMENTE VIETATA LA MANOVRA DELLA GRU AI NON ADDETTI

A00453



VIETATO
IL TRANSITO
AI PEDONI

A00458



VIETATO IL TRANSITO AL DI FUORI DEGLI APPOSITI PERCORSI

A00463



VIETATO PASSARE SOTTO I PONTEGGI

A00468



VIETATO PASSARE O SOSTARE SOTTO LE ELETTROCALAMITE DELLE GRU A PONTE

A00473



E' SEVERAMENTE VIETATO FARE USO DELL'ARIA COMPRESSA PER LA PULIZIA DELLA PERSONA

A00449



VIETATO ALLONTANARSI DALLA MACCHINA IN MOTO

A00454



VIETATO CAMMINARE SUL NASTRO TRASPORTATORE

A00459



VIETATO SOSTARE NEI PASSAGGI

A00464



VIETATO PASSARE E/O FERMARSI A CANCELLO IN MOVIMENTO

A00469



VIETATO PASSEGGIARE NEI REPARTI AI NON ADDETTI





VIETATO AVVICINARSI
ALLE ATTREZZATURE
AL PERSONALE
NON AUTORIZZATO
LA DITTA NON RISPONDE DI EVENTUALI

A00475



NON AVVICINARSI ALLE MACCHINE IN MOTO

A00480



VIETATO SALIRE SULLE FORCHE

A00485



VIETATO IL TRANSITO AI CARRELLI A MOTORE

A00490



VIETATO SOSTARE SOTTO LE FORCHE

A00495



L'INGRESSO AL REPARTO E' CONSENTITO SOLO AGLI ADDETTI E ALLE PERSONE SPECIFICATAMENTE AUTORIZZATE

A00500



VIETATO AVVICINARSI AL FRONTE DI CAVA

A00476



VIETATO AVVICINARSI AL FRONTE DI CAVA

A00481



VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE

A00486



VIETATO IL TRANSITO AI CARRELLI ELEVATORI

A00491



E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INTRODURRE E CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE NEI REPARTI

A00496



È SEVERAMENTE VIETATO
ALLE PERSONE NON ADDETTE
- ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO
- AVVICINARSI ALLE ATTREZZATURE
- ESCUIRE OPERAZION NON AUTORIZZATE
- CONTROL PERAZION A

A00501



NON AVVICINARSI

A00477



A00482



VIETATO L'USO DEI CARRELLI AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

A00487



VIETATO IL TRANSITO AI CARRELLI ANTIDEFLAGRANTI

A00492



VIETATO L'INGRESSO NEI MAGAZZINI AL PERSONALE NON ADDETTO

A00497



VIETATO L'INGRESSO AGLI ESTRANEI AL LAVORO

A00502



NON AVVICINARSI AL NASTRO TRASPORTATORE

A00478



NON AVVICINARSI ALLE MACCHINE CON SCIARPE, CRAVATTE O ABITI SVOLAZZANTI

A00483



VIETATO BERE E MANGIARE NELLE AREE NON AUTORIZZATE

A00488



A00493



E' SEVERAMENTE VIETATO L'INGRESSO

ALS STALLIBRITO, LI MACAZZIO ED MISMINI DI RISOLOGICA

A TUTTI INON ADDETTI AI LAVORI
DILLA DIRECTORI DI ACCUSATO IN ALCONO
DILLA DIRECTORI DI ACCUSANO IN ALCONOMINA
DILLA DIRECTORI DI ACCUSANO INTRINCAZIONI
ANTIFOTI MOSTO EDEI DI ACCUSANO
ANTIFOTI MOST

A00498



L'INGRESSO AI NO ADDETTI

A00508voro



VIETATO AVVICINARSI ALLE CINGHIE IN FUNZIONE

A00479



VIETATO L'USO DI SCIARPE E CRAVATTE

A00484



VIETATO MANGIARE E BERE

A00489



VIETATO TRANSITARE NELLE AREE NON AUTORIZZATE

A00494



VIETATO L'INGRESSO AGLI ESTRANEI AL REPARTO

A00499



E' SEVERAMENTE VIETATO OLTREPASSARE QUESTO LIMITE





E' RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE AI LAVORI LA DIREZIONE DECLINA GONI RESPONSABILITÀ PER DANNI

A00505



VIETATO L'INGRESSO AGLI ESTRANEI

A00510



VIETATO L'ACCESSO PONTEGGIO NON AGIBILE

A00515



VIETATO L'INGRESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE

A00520



E' SEVERAMENTE OLTREPASSARE LA BARRIERA CON MACCHINA IN MOTO

A00525



VIETATO ACCEDERE NELLA ZONA CONTRASSEGNATA CON LE STRISCE GIALLE

A00530



A00506



VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI

A00511



VIETATO ACCEDERE E SOSTARE

A00516



VIETATO L'INGRESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

A00521



E' SEVERAMENTE VIETATO L'INGRESSO IN CABINA

A00526



USARE FIAMME LIBERE
DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABIL
PARCHEGGIARE AUTOMEZZI
FUNZIONANTI A G.P.L.
ESEGUIRE RIPARAZIONI A CALDO O
PROVE MOTORI

VIETATO FUMARE

A00531



ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 85 dB VIETATO L'INGRESSO AI NON AUTORIZZATI

A00507



VIETATO L'INGRESSO AI NON AUTORIZZATI

A00512



VIETATO L'ACCESSO ZONA MINERARIA

A00517



VIETATO L'INGRESSO PRIMA CHE SIA STATA TOLTA LA TENSIONE

A00522



VIETATO L'INGRESSO NO ENTRY DEFENSE D'ENTRER EINTRITT VERBOTEN

A00527



VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE A00532



ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 85 dB VIETATO L'INGRESSO SENZA PROTEZIONI ACUSTICHE

A00508



VIETATO L'INGRESSO

A00513



VIETATO L'INGRESSO A TUTTI GLI ESTRANEI

A00518



VIETATO L'INGRESSO LA DITTA NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI A PERSONE E/O COSE

A00523



VIETATO L'INGRESSO AI PIANI DI SCORRIMENTO DELLA GRU

A00528



VIETATO USARE FIAMME LIBERE E APPARECCHI A INCANDESCENZA SENZA PROTEZIONE

A00533



VIETATO L'INGRESSO AGLI ESTRANEI

A00509



VIETATO L'INGRESSO AL REPARTO

A00514



VIETATO OLTREPASSARE QUESTO LIMITE

A00519



VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI UNBERFUGTEN IST DER ZUTRIT

A00524



VIETATO L'INGRESSO A CHI NON E' AUTORIZZATO

A00529



OLTRE QUESTO LIMITE PROIBITO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE





NON AVVICINARSI CON FIAMME LIBERE SIGARI ACCESI E SIMILI

A00535



NON FUMARE È MEGLIO PER TUTTI

A00540



A00545



IN QUESTO REPARTO È VIETATO FUMARE

A00550



ACQUA NON POTABILE IN QUESTO REPARTO SI USA ACQUA INDUSTRIALE LE PRESE DI ACQUA POTABILE SONO SEGNALATE

A00555



VIETATO RIPARARE, REGISTRARE, OPERARE, LUBRIFICARE E PULIRE ORGANI IN MOTO

A00560



VIETATO L'USO DI FIAMME LIBERE

A00536



VIETATO FUMARE NO SMOKING DEFENSE DE FUMER RAUCHEN VERBOTEN

A00541



I SIGNORI CLIENTI SONO PREGATI DI NON FUMARE NEGLI UFFICI GRAZIE

GRAZ





QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI

A00551



ACQUA NON POTABILE

A00556



NON RIPARARE NÉ REGISTRARE ORGANI IN MOTO

A00561



A00537



VIETATO FUMARE
RAUCHEN VERBOTEN
Prayment soon opgett alle undere annehindred alle pagment de un anone.

Get Utter Er Utter er Utter betreiten
Die Utterter unterlagen er Gebünde in der 18 bei ver
100 Utterter unterlagen er Gebünde in der 18 bei ver
100 Utterter unterlagen er Gebünde in der 18 bei ver
100 Utterter unterlagen er Gebünde in der 18 bei ver-

A00542



I VISITATORI SONO PREGATI DI NON FUMARE NEGLI UFFICI

A00547



NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI SU PARTI ELETTRICHE

A00552



VIETATO OPERARE SU ORGANI IN MOTO

A00557



VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE

A00562



VIETATO FUMARE

A00538



VIETATO FUMARE ALLARME ANTINCENDIO IN FUNZIONE

A00543



VIETATO FUMARE IN TUTTA L'AREA DELLO STABILIMENTO AD ESCLUSIONI DI: UFFICI E AREE DI FUMO ADEGUATAMENTE

A00548



A00553



DIVIETO DI PULIRE ORGANI IN MOTO È VETATO PULIRE, QUARE ED IMPRISSARE A MAND GLI DROMIE GLI ELEVENTI IN MOTO DELLE MACCHINE REL CASO CIE COS SIA RICHESTO DA MATRICOLARI ERRORETTO CAPO PERMITO LA GUILLE ERRORIMA I REPETTIO CAPO PERMITO LA GUILLE ERRORIMA

A00558



VIETATO
ARRAMPICARSI
DAI PONTEGGI
A00563

A00539



ENTRO QUESTA ZONA È PROIBITO FUMARE

A00544



A00549



NON BERE ACQUA NON POTABILE

A00554



A00559



NON PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZZIONE DELLA GRU





NON TOCCARE
SOLAMENTE GLI ELETTRICISTI
POSSONO INTERVENIRE
ED ESEGUIRE
MANOVRE DI RIPARAZIONE



E' VIETATO AGLI AUTISTI ESTERNI ALLONTANARSI DAL PROPRIO MEZZO

A00570



NON EFFETTUARE MANOVRE MACCHINA IN RIPARAZIONE

A00575



NON EFFETTUARE MANOVRE MACCHINA IN MOTO

A00580



NON TOCCARE LINEE AD APPARECCHIATURE ELETTRICHE IN GENERE PRIMA ASSICURARSI CHE SIA STATA TOLTA LA TENSIONE

A00585



NON USARE L'ASCENSORE IN CASO DI EMERGENZA

A00590



VIETATO
INTERVENIRE
SU
APPARECCHIATURE
O LINEE ELETTRICHE
AL PERSONALE
NON AUTORIZZATO

A00566



ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO I SIGNORI AUTISTI NON DEVONO ALLONTANARSI

A00571



È SEVERAMENTE
VIETATO
AI NON AUTORIZZATI
ESEGUIRE LAVORI
SU
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE

A00576



NON EFFETTUARE MANOVRE SI LAVORA SULLA LINEA

A00581



VIETATO ARRAMPICARSI SUGLI SCAFFALI

A00586



MONTACARICHI PER SOLE COSE NON TRASPORTARE PERSONE

A00591



VIETATO ESEGUIRE LAVORI PRIMA CHE SIA STATA TOLTA TENSIONE

A00567



DIVIETO DI RETROMARCIA PER TUTTI GLI AUTOMEZZI SENZA L'ASSISTENZA DI UN PERSONA

A00572



NON EFFETTUARE MANOVRE MACCHINA IN MANUTENZIONE

A00577



LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE

A00582



VIETATO TRASPORTARE PERSONE

A00587



VIETATO L'USO DEL MONTACARICHI ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE

A00592



VIETATO INTERVENIRE CON LE MANI A MACCHINA IN MOTO

A00568



E' VIETATO AGLI AUTISTI DEI MEZZI ESTERNI CIRCOLARE NEI REPARTI

A00573



NON METTERE IN MOTO

A00578



NON TOCCARE

A00583



NON USARE L'ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO

A00588



L'USO DEL MONTACARICHI

A00593



VIETATO L'USO DELLA MACCHINA AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

A00569



E' SEVERAMENTE VIETATO L'ACCESSO AGLI AUTOVEICOLI NON AUTORIZZATI

A00574



VIETATO AZIONARE LA MACCHINA SE LE PROTEZIONI NON SONO COMPLETAMENTE IN ATTO

A00579



A00584



L'ASCENSORE
PER ABBANDONARE
I LOCALI IN
CASO DI EMERGENZA

A00589



A00594





A00595



A00600



SCARICO
I trasgressori saranno

A00605



NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA

A00610



NON USARE LE SCALE IN CATTIVO STATO



VIETATO DEPOSITARE OGNI TIPO DI MATERIALI

A00620



A00596



VIETATO VERSARE SOSTANZE INQUINANTI

A00601



NON APRIRE A MACCHINA IN MOTO

A00606



NON RIMUOVERE
I DISPOSITIVI DI
SICUREZZA A
MACCHINA IN MOTO

A00611



VIETATO PASSARE O SOSTARE SOTTO I CARICHI SOSPESI

A00616



VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DAVANTI AGLI ESTINTORI

A00621



VIETATO CORRERE NEI REPARTI

A00597



NON INQUINARE VIETATO VERSARE NEI LAVANDINI LIQUIDI ESTRANEI

A00602



NON TOCCARE VIETATO L'USO AI NON AUTORIZZATI

A00607



RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI LE PROTEZIONI LE PROTEZIONE DI SEGURIZZA DELLE MACCHINE NON DEVONO ESSERE RIMOSS SE NON FER NECESSITÀ OL LAVIGNO DI ADOTTANDO INMEDATAMENTE MISURE PER REDURRE AL LIMITE MINIMO POSSIBILE IL PERCOLO ONE ME DESENA, SOTTO LA

A00612



VIETATO DEPOSITARE QUALSIASI TIPO DI MATERIALI NEI CORRIDOI, DAVANTI AGLI ESTINTORI, IDRANTI E ALLE USCITE DI EMERGENZA

A00617



VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DAVANTI AGLI IDRANTI

A00622



VIETATO CORRERE SULLE SCALE

A00598



E' RIGOROSAMENTE VIETATO INQUINARE LE ACQUE DI SCARICO

A00603



NON APRIRE L'APERTURA DEL QUADRO E' CONSENTITA SOLO AGLI ELETTRICISTI

A00608



A00613



VIETATO DEPOSITARE MATERIALI E/O ATTREZZI

A00618



VIETATO SCARICARE MERCI A00623



VIETATO CORRERE NEI REPARTI

A00599



E' ASSOLUTAMENTE
VIETATO IMMETTERE
OLIO, SOLVENTE O
SOSTANZE INQUINANTI
NEGLI SCARICHI E
NELLE FOGNATURE

A00604



VIETATO INTERVENIRE ATTENDERE PERSONALE ADDETTO

A00609



DIVIETO DI OPERAZIONI E RIPARAZIONI DI ORGANI IN MOTO E VIETATO SU ORGANI NI MOTO QUALISASI OPERAZIONE DI RIPARAZIONE DI REGISTRAZIONE QUALORA SIA NEDESSANDE SEGUIRE TALI OPERAZIONI DIVIRATTE IL MOTO SI OPIRAMBO, DATTARE E E CAUTE ADPESA DELL'INCOLUMTA DEL LAVORATIONE, STRAILTE ALI REPETTIVO CAPO PERMATO.

A00614



VIETATO DEPOSITARE MATERIALI NEI CORRIDOI

A00619



VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DAVANTI ALLA PORTA

A00624



VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DI SCARICO

A00625



VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DAVANTI AL PORTONE

A00630



VIETATO L'ACCESSO AI CICLI E MOTOCICLI

A00635



VIETATO TENERE ACCESO IL MOTORE

A00640



VALVOLA
DI INTERCETTAZIONE
RAPIDA CIRCUITO METANO
(AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO)

A00645



L'USO DEI TRASPALLET A00650



VIETATO ABBANDONARE MATERIALI DI SCARICO

A00626



A00631



VIETATO L'INGRESSO AI PORTATORI DI STIMOLATORI ELETTRICI (PACE MAKERS)

A00636



AL FINE DI EVITARE
INTERFERENZE CON LE
ATTREZZATURE MEDICHE
SI PREGA DI TENERE
SPENTI I TELEFONI CELLULARI

A00641



VALVOLA DI INTERCETTAZIONE METANO

A00646



VIETATO CORRERE CON I TRASPALLET A00651



VIETATO DEPOSITARE MATERIALI

A00627



L'ACCESSO
ALLE PERSONE
E AI MEZZI NON
AUTORIZZATI

A00632



VIETATO L'ACCESSO AI MOTOCICLI

A00637



INTERRUTTORE ELETTRICO CENTRALE (AZIONARE SOLO IN CASO DI INCENDIO)

A00642



A00647



VIETATO L'USO DI MACCHINE DA RIPRESE A00652



VIETATO DEPOSITARE OGGETTI ESTRANEI

A00628



VIETATO L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE AGLI AUTOMEZZI SPROVVISTI DI PARAFIAMMA AL TUBO DI SCARICO

A00633



VIETATO L'ACCESSO ALLE BICICLETTE

A00638



VALVOLA DI INTERCETTAZIONE RAPIDA CIRCUITO GAS (AZIONARE SOLO IN CASO DI INCENDIO)

A00643



L'USO DEI TELEFONI CELLULARI

A00648



E' SEVERAMENTE VIETATO FOTOGRAFARE

A00653



E' SEVERAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DAVANTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

A00629



VIETATO L'ACCESSO AI VEICOLI NON AUTORIZZATI

A00634



VIETATO ENTRARE CON OROLOGI MECCANICI O DIGITALI ED OGGETTI METALLICI

A00639



VALVOLA
DI INTERCETTAZIONE
RAPIDA CIRCUITO GASOLIO
(AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO)

A00644



A00649



A00654

SIGNAL



A00715



A00716



A00717



A00718



A00719



A00720



A00721



A00722



A00723



A00724



A00725



A00726



A00727



A00728



A00729



A00730



A00731



A00732



A00733



A00734



A00735



A00736



A00737



A00738



A00739



A00740



A00741



A00742



A00743



A00744



A00745



E' OBBLIGATORIO L'USO DEGLI UTENSILI A BASSA TENSIONE PER LAVORI IN AMBIENTI UMIDI E SU GRANDI MASSE METALLICHE

A00750



MENTENERE
PULITE E LUBRIFICATE
LA MACCHINE A CUI
SIETE ADDETTI

A00755



LASCIARE LIBERI I PASSAGI E LE USCITE

A00760



E' OBBLIGATORIO USARE GUANTI E MASCHERE DURANTE LE OPERAZIONI DI LAVAGGIO CON SOLVENTI

A00765



ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 85 dB E' OBBLIGATORIO PROTEGGERE L'UDITO

A00780



SPEGNERE LA LUCE GRAZIE

A00746



SEGNALARE SUBITO OGNI INFORTUNIO ACCADUTO DURANTE II I AVORO

A00751



A MOTORE
IN MOTO
INSERIRE
L'ASPIRAZIONE

A00756



E' OBBLIGATORIO APPLICARE L'APPOSITO ROMPIFIAMMA AL TUBO DI SCAPPAMENTO DEGLI AUTOMEZZI

A00761



E' OBBLIGATORIO L'USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

A00766



E' OBBLIGATORIO L'USO DI PROTEZIONI ACUSTICHE

A00781



SPEGNERE IL MOTORE

A00747



TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI INSERIRE LE SPINE

A00752



TUTTI COLORO CHE LAVORANO SU MACCHINE UTENSILI DEVONO INDOSSARE CAMICE O GIUBBINI ALLACCIATI AI POLSI

A00757



E' OBBLIGATORIO ESEGUIRE LE SALDATURE SOTTO ASPIRAZIONE

A00762



ATTENZIONE
AL'INTERNO DI QUESTO LOCALE
IL LIVELLO DI RUMORE PUÒ SUPERARE
IS DIBLICATORIO PROTEGGERE
L'UDITO PRIMA DI ACCEDIENYI
JAST 41 COMBAT. ANCI 41 COMBAT. DAL'INTI I L'INDICATORI
JAST 41 COMBAT. ANCI 41 COMBAT. DAL'INTI I L'INDICATORI
JAST 41 COMBAT. DAL'INTI CAMBOT. SALL'INTI

A00767



E' CONSIGLIATO PROTEGGERE L'UDITO

A00782



USARE PEDANA E GUANTI ISOLANTI

A00748



APRIRE GLI INTERRUTTORI E I SEZIONATORI PRIMA DI ESEGUIRE LAVORI E/O RIPARAZIONI NELLE CELLE E NEI QUADRI

A00753



E' OBBLIGATORIO MUNIRSI DI LAMPADA PORTATILE A BATTERIA PRIMA DI ENTRARE

A00758



E' OBBLIGATORIO TOGLIERE I TAPPI E IL COPERCHIO DELLE BATTERIE PRIME DI METTERE SOTTO CARICA IL CARRELLO

A00763



IN QUESTA ZONA E' OBBLIGATORIO USARE LA CUFFIA ANTIRUMORE

A00768



E' OBBLIGATORIO PROTEGGERE L'UDITO

A00783



ASSICURARSI DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO

A00749



RIFORNIMENTO A MOTORE SPENTO

A00754



E' OBBLIGATORIO CHIUDERE I RECIPIENTI CONTENENTI SOLVENTI CON GLI APPOSITI COPERCHI

A00759



E' OBBLIGATORIO LAVORARE SU PEDANE ISOLANTI PER ESEGUIRE SALDATURE ELETTRICHE

A00764



OLTRE QUESTO LIMITE E' OBBLIGATORIO PROTEGGERE L'UDITO

A00769



SU QUESTA MACCHINA E' OBBLIGATORIO L'USO DI PROTEZIONI ACUSTICHE

A00784





ATTENZIONE
POSTAZIONE CON LIVELLO
SONORO SUPERIORE
A 85dB

A00785



CONTROLLARE PERIODICAMENTE FUNI E CATENE

A00790



DURANTE IL TRASPORTO E DEPOSITO MUNIRE DELL'APPOSITO CAPPELLOTTO LE BOMBOLE PIENE

A00795



È OBBLIGATORIO PROTEGGERE GLI OCCHI

A00800



È OBBLIGATORIO L'USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA

A00805



È OBBLIGATORIO PROTEGGERE LE MANI

A00810



LAVARSI LE MANI PRIMA DI RIPRENDERE IL LAVORO

A00786



DARE IL SEGNALE PRIMA DI AVVIARE

A00791



È OBBLIGATORIO FISSARE CON GLI APPOSITI FERMI O CATENE LE BOMBOLE

A00796



IN QUESTA ZONA E' OBBLIGATORIO PROTEGGERE GLI OCCHI

A00801



È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA CINTURA DI SICUREZZA ALLA GUIDA DEL MULETTO

A00806



È OBBLIGATORIO USARE I GUANTI PROTETTIVI

A00811



LAVARSI LE MANI DOPO L'USO DELLA TOILETTE

A00787



SUONARE PRIMA DI ENTRARE ED USCIRE

A00792



IN QUESTA AREA E' OBBLIGATORIO L'USO DEGLI OCCHIALI A TENUTA

A00797



È OBBLIGATORIO L'USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA CON BRETELLA COSCIALE E ASSICURATA A PARTI STABILI

A00802



CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIA

A00807



È OBBLIGATORIO L'USO DEI GUANTI ISOLANTI

A00812



LAVARE E DISINFETTARE MANI ED ATTREZZI PRIMA, DURANTE E DOPO OGNI LAVORO

A00788



AL SUONO DELLA SIRENA ALLONTANARSI DAI NASTRI TRASPORTATORI

A00793



È OBBLIGATORIO L'USO DEGLI OCCHIALI DI PROTEZIONE

A00798



È OBBLIGATORIO LA CINTURA DI SICUREZZA

A00803



È CONSIGLIATO PROTEGGERE L'UDITO

A00808



A DESTRA

A00813



LAVARSI LE MANI DOPO L'USO DELLA TOILETTE

A00789



ATTENDERE IL SEGNALE STABILITO PRIMA DI AVVIARE I MACCHINARI

A00794



È OBBLIGATORIO L'USO DEGLI OCCHIALI DURANTE LA PULIZIA CON ARIA COMPRESSA

A00799



SANZIONE DA € 60,00 A € 275,00 D.lgs. n. 150 DEL 13.03.96



È OBBLIGATORIO IL CASCO DI PROTEZIONE

A00809







A00815



È OBBLIGATORIO USARE LA CUFFIA O IL COPRICAPO

A00820



VEICOLI A
PASSO D'UOMO
A00825



INDOSSARE GLI INDUMENTI PROTETTIVI

A00830



È OBBLIGATORIO L'USO DELLA MASCHERINA

A00835



È OBBLIGATORIO L'USO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA (DPI)

A00840



PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER I PEDONI

A00816



E' OBBLIGATORIO GETTARE I RIFIUTI NELL'APPOSITO CONTENITORE

A00821



ATTENZIONE PASSAGGIO VEICOLI

A00826



VELOCITA'
MASSIMA
CONSENTITA
10 Km/h

A00831



IN QUESTA ZONE E' OBBLIGATORIA LA MASCHERINA

A00836



DOPO L'UTILIZZO DELLA GRU È OBBLIGATORIO METTERE IN SICUREZZA RISALENDO IL GANCIO E LO STRALLO

A00841



REGOLARE IL POGGIAPEZZI SECONDO L'USURA DELLA MOLA

A00817



È OBBLIGATORIO LO SCHERMO PROTETTIVO

A00822



ATTENZIONE PASSAGGIO CARRELLI

A00827



ENTRARE ADAGIO

A00832



E' OBBLIGATORIO STACCARE LA CORRENTE

A00837



E' OBLIGATORIO L'USO DELLE PROTEZIONI DI SICUREZZA

A00842



È OBBLIGATORIO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE

A00818



E' OBBLIGATORIO L'USO DI CALZATURE DI SICUREZZA

A00823



CARRELLI A PASSO D'UOMO

A00828



USCIRE ADAGIO

A00833



CHE LE PROTEZIONI E SICUREZZE SIANO EFFICIENTI

A00838



E' OBBLIGATORIO CONTROLLARE SEMPRE FUNI, CATENE E GANCI

A00843



UTILIZZARE IN CASO DI INCENDIO E FUGHE DI GAS

A00819



INDOSSARE LA CUFFIA RACCHIUDI CAPELLI

A00824



CARRELLI IN MOVIMENTO

A00829



È OBBLIGATORIO L'USO DEL CASCO PROTETTIVO

A00834



A MACCHINE FERME
A00839



PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI E' OBBLIGATORIO STACCARE LE CORRENTE

A00844







A00845



I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

A00846



A00847



QUANDO I MORSETTI DEI MANDRINI O I PEZZI
IN LAVORAZIONE RISULTANO SPORGENTI
DAL DIMMETRO ESTERNO DEI MANDRINI STESSI.
APPLICARE LE APPOSITE PROTEZIONI ONDE EVITARE
DI MIRGILARE GII INDUIMENTI
ANALOGHE PROTEZIONI DEVONO ESSERE APPLICATE
QUANDO IL PEZZO DAL JAVORARE E' MONTATO
MEDIANTE BRIGILIA

A00848



A00849



A00850



A00851



A00852



A00853



A00854



PERSONALE IN DOTAZIONE **A CIASCUNO**

A00855

E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE **A CIASCUNO**

A007856



A00857

PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO



SEGNALARE DIFETTI E DEFICIENZE DEI MEZZI DI PROTEZIONE E SICUREZZA INDICARE SUBITO AL RESPONSABILE QUALSIASI SITUAZIONE DI PERICOLO DI CUI SI VENGA A CONOSCENZA

A00858



DEGLI OGGETTI DI QUALSIASI NATURA LASCIATI SULLE AUTO SE NON SONO STATI CONSEGNATI SPECIFICAMENTE AL PERSONALE ADDETTO ALLA RICEZIONE

A00859

È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE **A CIASCUNO**

A00860



USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE **A CIASCUNO**



A00862



A00863



A00864



A00865



A00866



A00867



A00868



A00869



A00870



A00871



A00872



A00873



A00874



A00874



A00874



A00875



A00876



A00877



A00878



A00879



A00880



A00881



A00882



A00883



A00884



A00885



A00886



A00887



A00888



A00889



A00890



ESTINTORE PER IMPIANTI ELETTRICI

A00895



ESTINTORE A CO₂

A00900



LANCIA ANTINCENDIO
IDRANTE

A00905



A00910

N°



A00915



ESTINTORE N°

A00891



ESTINTORE IDRICO DA NON USARE SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE

A00896



ESTINTORE CARRELLATO

A00901



IDRANTE

A00906



NASPO

A00911



N° A00916



ESTINTORE A CO₂ N°

A00892



ESTINTORE A SCHIUMA N°

A00897



ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE

A00902



LANCIA ANTINCENDIO
IDRANTE
N°

A00907



IDRANTE

A00912



NASPO N°

A00917



ESTINTORE A POLVERE N°

A00893



ESTINTORE A POLVERE

A00898



ESTINTORE CARRELLATO A SCHIUMA

A00903



LANCIA ANTINCENDIO
IDRANTE
NON USARE IN PROSSIMITA'
DI CONDUTTORE, MACCHINE
ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE
SOTTO TENSIONE

A00908



CORREDO IDRANTE

A00913



NASPO

A00918



N°

A00894



ESTINTORE A SCHIUMA

A00899



A00904



N°

A00909



A00914



CORREDO IDRANTE SOTTOSUOLO





AZIONARE SOLO IN CASO DI INCENDIO

A00920



ZONA CON PRESENZA DI RILEVATORI DI FUMO

A00925



ATTACCO AUTOPOMPA VV.F.

A00930



PULSANTE DI SGANCIO

A00935



ALLARME ANTINCENDIO

A00940



GENERALE
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO

A00945



AZIONARE SOLO IN CASO DI INCENDIO

A00921



ALLARME ANTINCENDIO A00926



IDRANTE SOTTOSUOLO

A00931



PULSANTE ANTINCENDIO

A00936



PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO

A00941



PULSANTE DI SGANCIO FOTOVOLTAICO AZIONARE IN CASO DI INCENDIO

A00946



AZIONARE SOLO IN CASO DI INCENDIO

A00922



SIRENA Antincendio

A00927



IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO

A00932



AZIONARE IN CASO D'INCENDIO

A00937



PULSANTE DI ALLARME

A00942



CENTRALE TERMICA
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO

A00947



AZIONARE SOLO IN CASO DI INCENDIO

A00923



PORTA TAGLIAFUOCO A CHIUSURA AUTOMATICA NON INGOMBRARE GLI SPAZI ANTISTANTI

A00928



IDRANTE SOTTOSUOLO DISTANZE DALI CARTELLO

A00933



STOP DI EMERGENZA

A00938



IN CASO
DI INCENDIO
PREMERE
IL PULSANTE

A00943



SQUADRA DI EMERGENZA VV.F.

A00948



SARACINESCA

A00924



PORTA TAGLIAFUOCO
A CHIUSURA AUTOMATICA

A00929



TELEFONO ANTINCENDIO

A00934



IN CASO DI INCENDIO

A00939



A00944



A00949

SIGNAL

PORTA ANTINCENDIO A CHIUSURA AUTOMATICA NON INGOMBRARE

PORTA ANTINCENDIO TENERE CHIUSA

IN CASO DI INCENDIO TELEFONARE V.F. 115

AVVERTENZA PER UN AGEVOLE E RAPIDO SFOLLAMENTO NEL CASO DI URGENTE NECESSITA

IL PERSONALE DI QUESTO REPARTO DOVRA' DIRIGERSI VERSO L'USCITA N°

A01010

A01011

A01012

A01013

A01014

ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA Pressione massima 1,2 MPa RETE IDRANTI ANTINCENDIO

ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA Pressione massima 1,2 MPa RETE SPRINKLER ANTINCENDIO

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F

INTERRUTTORE **GENERALE** IN CASO DI NECESSITA' ROMPERE IL VETRO

CO MANDO **DI SICUREZZA AZIONARE SOLO** IN CASO DI INCENDIO

A01015

A01016

A01017

A01018

A01019

INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE CENTRALE TERMICA AZIONARE SOLO IN CASO DI INCENDIO

ZONA CON IMPIANTO DI SPEGNIMENTO **A SCHIUMA**

IN CASO DI INCENDIO ROMPERE IL VETRO

IN CASO DI INCENDIO TIRARE LA LEVA

ZONA DOTATA DI RIVELATORE DI FUMO ONDE EVITARE FALSI ALLARMI. PRIMA DI USARE CANNELLI O **EFFETTUARE SALDATURE ANCHE** ELETTRICHE RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE

A01020

A01021

A01022

A01023

A01024

MANIGLIA VALVOLA INTERCETTAZIONE RAPIDA COMBUSTIBILE **TIRARE SOLO IN CASO DI INCENDIO**

ALLARME ANTINCENDIO AZIONARE SOLO **IN CASO DI INCENDIO**

USARE SOLO IN CASO DI INCENDIO E' VIETATO L'IMPIEGO PER SCOPI DIVERSI **LASCIATO BEN VISIBILE ED ACCESSIBILE**

INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE LOCALE CALDAIA AZIONARE SOLO IN CASO D'INCENDIO

E' VIETATO DEPOSITARE PIU' DI 10 LITRI DI LIQUIDO **INFIAMMABILE NELLO STESSO LOCALE**

A01025

A01026

A01027

A01028

A01029





IN CASO DI INCENDIO **STACCARE** LA CORRENTE

INTERRUTTORE **ELETTRICO GENERALE AZIONARE SOLO IN CASO** DI INCENDIO

DISINSERIRE **IN CASO** DI INCENDIO

A01030

A01031

A01032

A01033

A01034



A01035

NO

A01040



A01037

PRONTO SOCCORSO **VIGILI DEL FUOCO GUARDIA MEDICA**

A01038

USO DELL'ESTINTORE NO SI / YES

A01039







IN CASO DI INCENDIO **NON USARE** NON USA... USARE

IN CASO DI INCENDIO NON OUT.... L'ASCENSORE **NON USARE USARE** LE SCALE

A01041

A01042

A01043



A01045



A01046



A01047



A01048



A01049



A01050



A01051



A01052



A01053



A01054



A01055



A01056



A01057



A01058



A01059



A01060



A01061



A01062



A01063



A01064



A01065



A01066



A01067



A01068



A01069



A01070



A01071



A01072



A01073



A01074



A01075



A01076



A01077



A01078



A01079



EMERGENZA





PRONTO SOCCORSO A01085



USCITA DI EMERGENZA A01090



CASSETTA DI **MEDICAZIONE** A01095



N°

A01100



PUNTO DI RACCOLTA A01105



USCITA DI EMERGENZA A01081



PRONTO SOCCORSO A01086



SCALA DI **EMERGENZA** A01091



CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO



N٥

A01101



BARELLA DI PRONTO SOCCORSO

A01106



USCITA DI EMERGENZA A01082



INFERMERIA A01087



SCALA DI **EMERGENZA** A01092



PRONTO SOCCORSO

A01097



AZIONARE IN CASO DI PERICOLO

A01102



USCITA DI EMERGENZA

A01107



EMERGENZA A01083



INFERMERIA





SCALA DI **EMERGENZA** A01093



N° A01098



TELEFONO DI PRONTO SOCCORSO

A01103



LIBERO IL PASSAGGIO

A01108



A01084



USCITA DI EMERGENZA A01089



SCALA DI **EMERGENZA** A01094



N°

A01099



EMERGENZA A01104



DOCCIA DI EMERGENZA



CHIAVE DI EMERGENZA A01110









LAVAOCCHI DI **EMERGENZA** A01112



DEFIBRILLATORE A01117



POSTO FUMO A01113



A01118







MASCHERA







A01123





A01120



A01126























A01133

























A01140











USCITA DI EMERGENZA

A01143

MANIGLIONE ANTIPANICO apertura a spinta

A01145 A01146 A01147

A01148

TIRARE

USCITA DI EMERGENZA N° IN CASO DI PERICOLO MANTENERE LA CALMA E DIRIGERSI VERSO L'USCITA DI EMERGENZA USCITA DI EMERGENZA MANIGLIONE ANTIPANICO APERTURA A SPINTA

A01150

A01151

A01152

A01153

A01154

ATTENZIONE
USCITA DI EMERGENZA
APERTURA A SPINTA
La presente porta
non deve essere ostruita
neanche temporaneamente

MANIGLIONE ANTIPANICO USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA

RESPIRATORI

SPINGERE

MASCHERE

A01155

A01156

A01157

A01158

A01159

ARRESTO DI EMERGENZA

MASCHERE A GAS INDUMENTI PROTETTIVI ATTREZZATURA DI EMERGENZA INTERRUTTORE DI EMERGENZA

A01160

A01161

A01162

A01163

A01164

INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE

USARE SOLO
IN CASO
DI EMERGENZA

ATTREZZATURA PRONTO SOCCORSO ARRESTO DI EMERGENZA GRU INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
GRUPPO ELETTROGENO
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA

A01165

A01166

A01167

A01168

A01169

INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
GRUPPO ELETTROGENO
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA

INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
CENTRALE TERMICA
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA

INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
ASCENSORI
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA

INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
SISTEMA DI ALLARME
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA

INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA

A01170

A01171

A01172

A01173

A01174

INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
FOTOVOLTAICO
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA

INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
CABINA ELETTRICA
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA

DISPOSITIVO
INTERCETTAZIONE
COMBUSTIBILE
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA

INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
CABINA DI COMANDO
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA

INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
NASTRO TRASPORTATORE
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA

A01175

A01176

A01177

A01178



A01180



A01185



A01190



A01181



A01186



A01191



A01182



A01187



A01192



A01183



A01188



A01193



A01184



A01189



A01194



A01195

DEPOSITO VERNICI E SOLVENTI

A01196



A01197



A01198



A01199

CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO

A01200

DEPOSITO LUBRIFICANTI

A012001

CENTRALE TERMICA INTERRUTTORE DI EMERGENZA

A01202

BOMBOLE PIENE

A01203

DEPOSITO BOMBOLE PIENE DI PROPANO

A01204

CENTRALE IDRICA

A01205

DEPOSITO BOMBOLE PIENE DI OSSIGENO

A01206

BOMBOLE VUOTE

A01207

CENTRALE
TERMICA
INTERRUTTORE
GENERALE

A01208

DEPOSITO BOMBOLE VUOTE

DEPOSITO BOMBOLE PIENE DI **IDROGENO**

NON SI VENDE AI PRIVATI

CABINA METANO INTERRUTTORE **GENERALE**

CHIUSO

A01210

A01211

A01212

A01213

A01214

AREA **PERIMETRALE** LPS SUPERIORE A 90 dB

CABINA ELETTRICA

CHIUDERE I RECIPIENTI DOPO L'USO

APERTO

USATE LAMPADE PORTATILI DI SICUREZZA A 24 volt

A01215

A01216

A01217

A01218

A01219

INTERRUTTORE CARICA **BATTERIA MULETTO**

RECIPIENTI VUOTI

PIENO

TRASFORMATORE IN TENSIONE

INTERRUTTORE **FLUSSO CARBURANTE**

A01220

A01221

A01222

A01223

A01224

RECIPIENTI PIENI

VUOTO

CABINA TRASFORMAZIONE INTERRUTTORE **ELETTRICO GENERALE**

LAVAGGIO

A01225

A01226

A01227

A01228

A01229

IMBALLI

RIFIUTI

GRUPPO ELETTROGENO

GRUPPO CONTINUITA

A VEICOLO **FERMO SPEGNERE** IL MOTORE

A01230

A01231

A01232

A01233

A01234

REPARTO ATTREZZERIA E **MANUTENZIONE**

SOLAIO NON **PRATICABILE** **PORTATA MASSIMA**

Kg

AZIONARE IL SELETTORE PRIMA DI APRIRE **LA PORTA**

DEPOSITO SOLVENTI

A01235

A01236

A01237

A01238

A01239

DEPOSITO VERNICI

DEPOSITO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

DEPOSITO INFIAMMABILI **MAGAZZINO MATERIE PRIME**

LOCALE **AUTOCLAVE**

A01240

A01241

A01242

A01243

DEPOSITO BOMBOLE PIENE DI ACETILENE

DEPOSITO BOMBOLE

CENTRALE TERMICA

AREA SCARTO MATERIALE IN SPEDIZIONE

A01245

A01246

A01247

A01248

A01249

LOCALE ASCENSORI VERIFICA QUALITA' USCENTE

LOCALE COMPRESSORI

MATERIALE DA COLLAUDARE LOCALE CALDAIA

A01250

A01251

A01252

A01253

A01254

QUALITA' ACCETTAZIONE ARRIVI MAGAZZINO SPEDIZIONI

LOCALE BATTERIE LOCALE QUADRI ELETTRICI

MAGAZZINO SEMILAVORATORI

A01255

A01256

A01257

A01258

A01259

MAGAZZINO PRODOTTI FINITI

LOCALE POMPE

ATTENZIONE LOCALE PRESSURIZZATO CHIUDERE LA PORTA

LOCALE ACCUMULATORI

MAGAZZINO STAMPI

A01260

A01261

A01262

A01263

A01264

LOCALE CONTATORI SFIATO SERBATOIO LA DIREZIONE
DECLINA
OGNI RESPONSABILITA'
PER DANNI, FURTI
O MANOMISSIONI
NEI LOCALI SERVIZI
E NEGLI SPOGLIATOI

LA DITTA NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI A PERSONE E COSE LA SICUREZZA DI TUTTI E' NELLE VOSTRE MANI

A01265

A01266

A01267

A01268

PORTATA

A01269

PORTATA MASSIMA PIATTAFORMA CARICO MASSIMO DEL SOLAIO Kg/M

CARICO MASSIMO

MASSIMA DEL PAVIMENTO

Kg/M²

AL TERMINE
DEL LAVORO
FERMATE
COMPLETAMENTE
GLI IMPIANTI

A01270

Kg

A01271

A01272

Kg/M²

A01273

A01274

LA DIREZIONE
DECLINA
OGNI RESPONSABILITA'
PER DANNI, FURTI
O MANOMISSIONI
AGLI AUTOVEICOLI
IN SOSTA

VALVOLA GENERALE GAS CALDAIA L'ACQUA E' UN BENE PREZIOSO SIINVITA IL PERSONALE A NON SPRECARLA PORTATA
MASSIMA
DEL PONTEGGIO
Kg/M

CARICO MASSIMO DEL SOPPALCO

A01275

A01276

A01277

A01278



PORTATA MASSIMA LA BUONA
CONSERVAZIONE DEI
LOCALI E DEGLI IMPIANTI
E' AFFIDATA
ALLE CURE
DI COLORO
CHE LI USANO

NON GETTARE
RIFIUTI
SERVIRSI
DEL CONTENITORE

CONTATORE GAS METANO

A01280

A01281

Kg

A01282

A01283

A01284

MANOVRARE SEMPRE CON CAUTELA TENERE IL CARICO BILANCIATO

LA QUALITA' E' L'IMMAGINE DELL'AZIENDA LASCIA IL LOCALE COME LO VORRESTI TROVARE NON BERE ALCOLICI DURANTE IL LAVORO

A01285

A01286

A01287

A01288

A01289



TRASFORMATORE
N°

GRU N°
PORTATA MASSIMA
VALVOLE PER TUTTE
LE LUNGHEZZE
DEL BRACCIO
Kg

INTERRUTTORE GENERALE GRU N° CABINA ELETTRICA N°

A01290

A01291

A01292

A01293

A01294

DIAMETRO MASSIMO DELLA MOLLA mm

PER L'IGIENE E DECORO MASSIMO ORDINE E PULIZIA PER FAVORE SOLO
RIFIUTI
GRAZIE

MOLA N°
DIAMETRO ESTERNO mm.
VELOCITA' r.p.m.:
TIPO ABRASIVO:
LEGANTE: SCAD:

GRU

A01295

A01296

A01297

A01298

A01299

INTERRUTTORE GRU N° CARICO MASSIMO DELLO SCAFFALE Kg GRU N°
PORTATA MASSIMA
DEL BRACCIO
a m kg
a m kg
a m kg

MOLA N°
FABBRICANTE:
DIAMETRO mm:
VELOCITA' r.p.m.:
ABRASIVO:
LEGANTE: SCAD:

PRIMA DI ATTACCARE O STACCARE LA SPINA ABBASSARE L'INTERRUTTORE volt

A01300

A01301

A01302

A01303

A01304

SINISTRA DESTRA
AVANTI

MOLA N°
DIAMETRO MASSIMO mm.
ALBERO MOTORE giri
TIPO DI IMPASTO

GRU N°
CARICO DI
STABILIZZAZIONE

PORTATA SPALLA Kg
PORTATA RIPIANO Kg
PESO MASSIMO Kg

ANNUNCIARSI IN UFFICIO PRIMA DI ACCEDERE AL CANTIERE

A01305

A01306

A01307

A01308

A01309

INTERRUTTORE
PARANCO
N°

PARANCO N° PORTATA MASSIMO Kg/M²

PESO MASSIMO DI OGNI PALLET Kg/M² CARICO MASSIMO

USARE INDUMENTI STRETTI AI POLSI E ALLE CAVIGLIE

A01310

A01311

A01312

A01313

OGNI SERA PRIMA DI USCIRE STACCARE LA CORRENTE

STAI ATTENTO **EVITA LE DISTRAZIONI**

TIENI IN ORDINE IL TUO POSTO **DI LAVORO**

E' OBBLIGATORIO **USARE PEDANA E GUANTI ISOLANTI**

ORDINE + PULIZIA MENO INFORTUNI

A01315

A01316

A01317

A01318

A01319

CHIUDERE SEMPRE IL CANCELLO GRAZIE

TENERE IL CARICO BILANCIATO SI PREGA DI CHIUDERE LA PORTA GRAZIE

PORTA CHIUSA E' OBBLIGATORIO FISSARE IL PEZZO **AL TRAPANO**

A01320

A01321

A01322

A01323

A01324

PER LO SCARICO MERCI **SUONARE ED ATTENDERE DAVANTI AL PORTONE**

PER IL CARICO MERCI **SUONARE ED ATTENDERE DAVANTI AL PORTONE**

PRUDENZA L'INFORTUNIO E' SEMPRE **IN AGGUATO**

HAI SOLO DUE OCCHI PROTEGGILI

SPEDIZIONI MERCI

A01325

A01326

A01327

A01328

A01329

RICEVIMENTO MERCI

OGNI COSA AL SUO POSTO UN POSTO PER OGNI COSA

ABBIATE CURA DEGLI ATTREZZI DI LAVORO

SI PREGA **DI PULIRE** LE MACCHINE DOPO L'USO

DEPOSITO MORCHIE

A01330

A01331

A01332

A01333

A01334

GETTARE RIFIUTI ALIMENTARI E BOTTIGLIE NELL'APPOSITO CONTENITORE

SI PREGA DI **DEPOSITARE I VUOTI NEGL APPOSITI** CONTENITORI

NON GETTARE PER TERRA MOZZICONI, CARTA **E RIFIUTI** VI INVITIAMO AD USARE **GLI APPOSITI RACCOGLITORI**

I RITARDATARI **SONO SEMPRE GLI STESSI**

ZONA CONTROLLATA DA TELECAMERE

A01335

A01336

A01337

A01338

A01339

DIVIETO LAVAGGIO AUTO

IL CARTELLINO DI PRESENZA DEVE ESSERE TIMBRATO PERSONALMENTE DALL'INTERESSATO E SEVERAMENTE VIETATO DELEGARE AI TERZI QUESTA OPERAZIONE I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A TERMINE DI LEGGE A NORMA DI CONTRATTO

LUCE DI **EMERGENZA** TENERE IN ORDINE **E AL LORO POSTO OLI, UTENSILI ED ATTREZZI**

LUCE SUSSIDIARIA

A01340

A01341

A01342

A01343

A01344

INGRESSO RISERVATO AL PERSONALE

SPEGNERE LA LUCE

ENTRATA IMPIEGATI

PER LA TUA IGIENE **E PER IL RISPETTO** DI TE STESSO E DEGLI ALTRI USA I SERVIZI IN MODO APPROPRIATO LASCIANDOLI IN ORDINE E PULITI

ENTRATA OPERAL

A01345

A01346

A01347

A01348











A01350

A01351

A01352

A01354







A01356



A01357



A01358



A01359



A01360



A01361



A01362



A01363



A01364



A01365



A01366

